



**1- Vérifier l'épaisseur de la porte.**

*La quincaillerie fournie est pour une porte d'une épaisseur minimale de 1-3/4*

**2- Mettre ce gabarit contre la porte**

*Utilisez les repères de sol et côté*

**3- Marquer la position des 3 trous**

**4- Prépercer les trous avec une mèche 1/8**

*Méfiez-vous de l'épaisseur de porte.*

**5- Installer le VALET**

**6- Ajustez la résistance du ferme-porte pour permettre l'ouverture sans effort.**

**7- Apposer l'autocollant fournit au dessus de la poignée à la hauteur des yeux**

Plier et mettre au sol